

## 第一部分：開始



### 1 開啓平板電腦

平板電腦需要約 40 秒鐘預熱。按住右邊上面的開關鍵直到三星圖標顯現。鎖屏出現時就說明設備可以使用了。



### 2 滑動以開機

滑動打開鎖屏。平板電腦已經連接到網絡。在主頁上您會看到您可使用的程序。點擊任何圖標可開啓這個程序使用。



### 3 使用**CHROME**


用您的Gamil賬戶或客戶可使用Chrome或瀏覽網頁。

\*如果您用自己的賬號登錄使用，谷歌會記住您的（瀏覽）喜好。


\*如果您作為客戶使用，喜好不被保存。

## 第二部分: 建立谷歌賬戶 (若還沒有GAMIL賬號)

- 1 去這裏 **WWW.GMAIL.COM** 創建一個新賬號。




- 2 填寫您的姓名及出生日期等。



**Note: The hardest part is finding a username that you like and does not already exist.**

- 3 填入顯示的文字並同意服務規則。



- 4 點擊 '下一步'


## 第三部分: 認識您的平板電腦

### 1 平板電腦

從這個圖表看到您的平板電腦的部件及位置。



### 2 主頁



側面鍵

**Press** 按住這個側面開關以開關屏幕，橫掃屏幕以解鎖。

程序

輕點程序圖標以打開。


設置

點擊圖標以改變設置。

**最近程序**，**主頁** 和 **返回**

這些功能將幫您找到已經打開的程序，或回到以前的屏幕，或返回主頁。

## 3 設置菜單



您可以改變某些設置。點擊菜單打開設置選項。


打開及關閉無線網絡或藍牙。

改變屏幕亮度，或打開藍光過濾以夜間使用平板電腦。

改變音量，或改成震動模式或靜音。

改變語言顯示。


## 連接到無線網絡



您的平板電腦無需連接無線網絡來使用，但是一個選擇。打開后，有一個網絡名單會顯示。點擊網絡名就可連上。若看到鎖，表明您需要密碼

## 4 設置菜單, 繼續

### 連接到藍牙




點擊設置中的藍牙菜單, 可開啓藍牙。點擊右上角的“掃描”項可找到匹配設備。如有匹配設備, 會顯示“可選擇的設備”。點擊設備名就可連接到藍牙。

### 選擇語言

英語是默認語言設置。點擊“添加語言”可有更多選項。會有 10 種語言選項名單。

如果您的語言不在這 10 種名單中, 點擊右上角的三點, 有“所有語言”項。這將帶來更多語言選項。

點擊語言把它設成默認語言。



## 5 關機與重啓



- Press and hold the **Side** key to turn the device on.
  - To turn the device off, press and hold the **Side** and **Volume down** keys at the same time, and tap  **Power off**. Confirm when prompted.
  - To restart your device, press and hold the **Side** and **Volume down** keys at the same time, and tap  **Restart**. Confirm when prompted.

## 6 充電

### Charge the battery

Your device is powered by a rechargeable battery.

-  **TIP** While charging, the device and the charger may become hot and stop charging. This usually does not affect the device's lifespan or performance and is in the device's normal range of operation. Disconnect the charger from the device and wait for the device to cool down. For more information, visit [samsung.com/us/support/answer/ANS00076952](https://samsung.com/us/support/answer/ANS00076952).

只用平板電腦附帶的電纜充電，而不用其他，即使電纜看上去好像一樣適用。